

**Lieferumfang:** 1x Kamera Front, 1x IRcut Filter, 1x 6mm Objektiv, 1x Installationsanleitung

**INSTAR Deutschland** bestätigt Ihnen hiermit dass der Einbau des Objektivs KEIN Verlust der Garantie mit sich bringt.  
**ACHTUNG:** Bitte seien Sie vorsichtig! Für Schäden die Sie der Kamera bewusst zufügen, übernehmen wir keine Haftung.



Um den IRcut Filter einzubauen ist es erforderlich die komplette Kamerafront Ihrer IN-3010/11 auszutauschen.



**Schritt 1:** Entfernen Sie die 2 Schrauben, die die Kamerafront fixieren mit einem Kreuzschraubendreher.



**Schritt 2:** Spreizen Sie die beiden Ohren der Kamera um die Front von der Rückenpartie zu lösen.



**Schritt 3:** Lösen Sie vorsichtig die beiden oberen Stecker von der CMOS Platine.



**Schritt 4:** Nach dem Herauslösen können Sie jetzt auch den unteren dritten Stecker von der Platine entfernen.



**Schritt 5:** Verbinden Sie jetzt die neue Kamerafront mit IRcut Filter mit den 3 zuvor in Schritt 3/4 gelösten Steckern.



**Schritt 6:** Stecken Sie die Front nun wieder auf die Rückenpartie und fixieren Sie diese mit den 2 Schrauben aus Schritt 1.

